



誤った使用・取付を行うと、人的な障害を負う事故が発生したり、物的損害につながる可能性がありますので必ずお守りの上ご使用下さい。

■適合車種 …200系ハイエース

構成部品

品名	ご用意していただく工具	
① 本体	⑤ ノンスリップマット	・ 10mmのボックスレンチ
② ビス 4本	⑥ ワッシャー 4個	・ プラスドライバー
③ コースター	⑦ 樹脂エンブレム	
④ 板 3枚		

注意事項

- パーツを装着する車両を障害の無い室内(すべてのドアを全開にした時、干渉する物が無いように) 又雨、風の当たらない平らな場所に移動して下さい。
- エンジンは停止させ、車両のサイドブレーキを掛け、キーを抜いて下さい。
- 記載事項に従わない取付によって発生した不具合、事故につきましては、当社は責任を負いかねます。
- 取付及び加工後の、クレーム、返品は応じる事は出来ませんのでご了承下さい。
- **エンジンフードを開閉される際には、本製品を完全に取り外した状態で行ってください。**

取付手順

＜作業中は、ボディ等に傷がつかないように十分ご注意ください。＞

1. ネジを4カ所外し、純正センターコンソールを取り外します。(図1)
2. 別売りのUSBポートを取り付ける場合は、本製品を固定する前にUSBポートの取扱い説明書通りに配線して下さい。
3. 本製品に開いている固定用の穴を車両側の穴に合わせ設置します。付属のネジを使用し、固定します。その際なるべく左側(助手席側)の寄せてサイドブレーキに干渉しない様に取付けて下さい。(図2)

図1



図2



【付属の板の使用方法】

① 高さが高め



② メッキモールなし



③



- ① 小物入れ内の好きな位置に張り付けてご使用ください。
- ② 別売りのセカンドカップホルダーを取り付けない場合、画像位置に貼ることで隙間を埋める事ができます。(マジックテープは車体側)



③ ティッシュ部分と小物入れの仕切りです。ご自由にお使いください。

【ワイド用サイドテーブル取り付け作業】

1. 助手席側のネジ穴に純正ネジを戻し穴を塞ぎます。(図1)
2. ワイド専用付属品(土台)を張り付けるサイドテーブル側の接着面を脱脂し汚れをとります。
3. 次にコンソール本体に沿うように土台を合わせ、マジックテープで固定します。サイドテーブルを仮合わせし位置を確認してから剥離紙を剥がし本体に固定します。(図2)
4. サイドテーブル側の両面テープの剥離紙を剥がし本体に固定します。(図3)

図1



図2



図3



ワイド専用付属品(土台)取付方向



←前方

後方→

車体の凹凸と付属品の凹凸が合うように設置場所を決めてください。