

## 取付・取扱説明書

 誤った使用・取付を行うと、人的な障害を負う事故が発生したり、物的損害につながる可能性がありますので必ずお守りの上ご使用下さい。

■適合 …LEGANCE製ハーフスポイラー or フルバンパー装着車

### 構成部品

フロントハーフ用フリッパー				フルバンパー用フリッパー			
ワイド		ナロー		ワイド		ナロー	
① 6x16	12本	6x16	13本	① 6x16	15本	6x16	14本
② M6X1.0	12個	M6X1.0	13個	② M6X1.0	15個	M6X1.0	14個

### 注意事項

- パーツを装着する車両を障害の無い室内(すべてのドアを全開にした時、干渉する物が無いように)又雨、風の当たらない平らな場所に移動して下さい。
- エンジンは停止させ、車両のサイドブレーキを掛け、キーを抜いて下さい。
- 必ず仮付けを行い、取付位置、干渉の有無を確認してから塗装、取付をして下さい。
- 記載事項に従わない取付によって発生した不具合、事故につきましては、当社は責任を負いかねます。
- 塗装及び加工後のクレーム、返品は出来ませんので必ず仮付けを行ってから作業して下さい。

### 取付手順

<作業中は、ボディ等に傷がつかないように十分ご注意ください。>

- 1.平成30年1月以前にご購入頂いたフロントハーフ or フルバンパーには穴が開いていないのでフリッパーの穴の位置と合わせて穴を開ける必要があります。  
※フロントハーフ or フルバンパーは車体に装着した状態でフリッパーを合わせて穴の位置を決めて下さい。
- 2.穴が開いているフロントハーフ or フルバンパーにはそのまま取付けて頂けます。
- 3.フリッパーはまず中心一カ所を固定、その後外側両端を仮止めします。
- 4.中心から外側に向かって付属のボルトナットで取付けします。

フリッパーの取付けは必ず、フロントハーフ or フルバンパーを車体に装着した状態で行って下さい。



穴の位置に印をつける

穴を開ける

株式会社ジェイクラブ

〒590-0155 大阪府堺市南区野々井269番地1

TEL 072-295-5288 FAX 072-295-5388

e-Mail info@j-club.info

**!** 誤った使用・取付を行うと、人的な障害を負う事故が発生したり、物的損害につながる可能性がありますので必ずお守りの上ご使用下さい。

■適合 …200系ハイエース ナロー/ワイド

### 構成部品

#### リアフリッパー

- ① ボルト 8本
- ② ナット 8個

#### センターディフューザー

- ① ボルト 4本
- ② ナット 4個
- ③ 両面テープ

#### サイドフリッパー

- ① ボルト 8本
- ② ナット 8個
- ③ ワッシャー 20枚

### 注意事項

- パーツを装着する車輛を障害の無い室内(すべてのドアを全開にした時、干渉する物が無いように)又雨、風の当たらない平らな場所に移動して下さい。
- エンジンは停止させ、車輛のサイドブレーキを掛け、キーを抜いて下さい。
- 必ず仮付けを行い、取付位置、干渉の有無を確認してから塗装、取付をして下さい。
- 記載事項に従わない取付によって発生した不具合、事故につきましては、当社は責任を負いかねます。
- 塗装及び加工後のクレーム、返品は出来ませんので必ず仮付けを行ってから作業して下さい。

### 取付手順

<作業中は、ボディ等に傷がつかないように十分ご注意ください。>

#### ■リアフリッパー

- 1.平成30年1月以前にご購入頂いているリアバンパーはフリッパーに合わせて左右それぞれ6mmの穴を4カ所開けて下さい。  
穴が開いている仕様のリアバンパーにはそのまま取付けて頂けます。
- 2.リアバンパーにボルトナットで固定します。



#### ■センターディフューザー

- 1.平成30年1月以前にご購入頂いているリアバンパーはフリッパーに合わせて6mmの穴を4カ所開けて下さい。  
穴が開いている仕様のリアバンパーにはそのまま取付けて頂けます。
- 2.製品裏と接地面の脱脂をして下さい。
- 3.付属の両面テープを写真の位置に貼ります。
- 4.両面テープで張り付けた後、ボルトナットで固定して下さい。



## 取付手順

<作業中は、ボディ等に傷がつかないように十分ご注意ください。>

### ■サイドフリッパー

※サイドカバーへの取付けはフリッパーに合わせてサイドカバー側面の左右それぞれに6mmの穴を開け取付けします。サイドカバーに取付けする際、決まった取付箇所はございませんがサイドの角から約5mm～10mm程はみ出て取付けするデザインとなっております。

即存のサイドカバーの取り付けの角度や取付けの微妙な誤差からフリッパーの取付けには調整が必要となります。必ず現車合わせで、付属のワッシャーの使用枚数を調整し角度や干渉を確認しながら取付けて下さい。尚グレードによって取付方法が異なります。付属のワッシャーで足りない場合はお手数ですがご用意をお願いします。



### 【スーパーロング】

製品のけがきラインの穴は全て開けて下さい。  
上記※印の内容にそって取付場所を決め取付して下さい。  
サイドカバーの最後部にボルトナット4つを使用して装着します。



### 【5ドアロング】

①画像の○印部分は左右とも穴を開けないで下さい。  
サイドカバーのスライドドア部分のパーツに取付けます。  
ドアを閉じた状態でフリッパーとサイドカバー最後部の位置を確認しながら取付場所を決め、仮止めの状態でゆっくりドアの開閉を行います。後部パーツとフリッパーの干渉の有無を確認し、干渉があるようでしたら付属のワッシャーを使用して調整を行って下さい。



### 【4ドアロング】

①画像の○印部分の左側には穴を開けないで下さい。  
左側はサイドカバーのスライドドア部分に取付けします。  
ドアを閉じた状態でフリッパーとサイドカバー最後部の位置を確認しながら取付場所を決め、仮止めの状態でゆっくりドアの開閉を行います。後部パーツとフリッパーの干渉の有無を確認し、干渉があるようでしたら付属のワッシャーを使用して調整を行って下さい。  
右側は上記※印の内容にそって取付場所を決め取付して下さい。  
サイドカバーの最後部にボルトナット4つを使用して装着します。

